

Trabajos en alturas

Protocolo Trabajo en cubiertas



Universitat de Lleida

ETSEA:
Edificio B i Edificio CTT

Tránsito - cambio de línea de anclaje



Foto 1

- Acceder al sistema SIEMPRE por el lugar indicado (foto 1) y conectarse a la línea de anclaje.



Foto 2



Foto 3



Foto 4

- Antes de desconectar el absorbedor doble (detalle foto 2) anclarnos con el otro elemento a la línea que queramos utilizar (foto 3).
- Realizar el tránsito por el sistema (foto 4).

Trabajos en alturas

Protocolo Trabajo en cubiertas



Universitat de Lleida

ETSEA:
Edificio B i Edificio CTT

Trabajo – alejados de la línea de anclaje



Foto 5

- Instalar el sistema anticaídas con anclaje deslizante EN 355 para trabajar posicionados en la cubierta y zonas limítrofes (foto 5).

MUY IMPORTANTE

Permanecer en el tejado en todo momento unido a la línea de anclaje y sistemas anticaídas .